



Simpletrack

STV26 Nutztiertracker – Bedienungsanleitung:

Inbetriebnahme:

- Bitte wählen Sie eine MicroSIM Karte von einem Provider der ein 2G-Netz unterstützt und deaktivieren Sie die PIN-Codesperre der Karte bevor Sie diese in den Tracker einsetzen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Tracker VOR dem Einlegen der SIM Karte ausgeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die SIM Karte GPRS (Daten) und die Rufnummeranzeige bzw. Übertragung aktiv geschaltet hat.
- Lösen Sie die Schrauben der SIM Karten Abdeckung und ziehen Sie die Abdeckung nach oben.
- Legen Sie die SIM Karte wie am Gerät aufgedruckt ein – wenn Sie die Karte richtig einlegen rastet diese ein.
- Schließen Sie die Abdeckung und vergewissern Sie sich, dass Sie die Dichtung (Gummistreifen) über den SIM Schacht gelegt haben.
- Ziehen Sie die Schrauben vorsichtig wieder fest.

Einschalten

- Drücken Sie den Einschaltknopf für ca. 3–5 Sekunden, wenn sich der Tracker einschaltet leuchten die LEDs und Sie hören einen Signalton.

Ausschalten

- Um den Tracker auszuschalten drücken Sie die Einschalttaste 3 mal hintereinander, Sie hören dann wieder eine Melodie und der Tracker ist ausgeschaltet.

2 Status LEDs

- Bedeutung der LEDs

Farbe:	Funktion	Langsames Blinken	Kurzes Blinken	Kein Licht
Blau	GPS Indikator	Signal wird gesucht	Signal gefunden	Deaktiviert
Rot	GSM Indikator	Signal wird gesucht	Signal gefunden	Deaktiviert



Simpletrack

Durchführen eines Notrufes:

- Drücken und halten Sie die SOS Taste für 5 Sekunden. Der Tracker schickt eine SMS an die hinterlegte Hauptnummer und ruft die hinterlegten SOS Nummern an.

Annehmen eines Anrufes:

- Wenn der Tracker läutet können Sie den ankommenden Anruf durch einen kurzen Druck auf die SOS Taste annehmen, drücken Sie hingegen kurz auf die Einschalttaste wird der Anruf abgelehnt.

Den Tracker mittels SMS Kommandos konfigurieren & bedienen:

- Hinterlegen Sie im ersten Schritt eine Admin Rufnummer mit dem Befehl bzw. SMS `pw,123456,center,+43xxxxxxxxxx#`. Sie können nun von der angegebenen Rufnummer aus weitere Befehle senden ohne „pw,123456“ vor jedem Befehl eingeben zu müssen.

Befehl	Funktion
<code>pw,123456,center,nummer#</code>	Festlegen der Hauptnummer
<code>sos1(2,3),nummer#</code>	Festlegen der Notrufkontakte
<code>gprsgps,(0 oder 1)#</code>	Datenübertragung aus bzw. einschalten. (Standardwert: EIN)
<code>upload,zahl#</code>	Gibt das Datenübertragungsintervall in Sekunden an
<code>ans,zahl#</code>	Verhalten bei ankommenden Anruf: 0: Anrufannahme durch Tastendruck 1: automatische Rufannahme 2: Mithörmodus
<code>reset#</code>	Der Tracker startet neu
<code>mod,(1 bis 3)#</code>	Legt fest wie Sie der Tracker bei aktiviertem Erschütterungssensor benachrichtigt: 1: Anruf & SMS, 2: nur Anruf, 3: nur SMS
<code>von,(0 bis 4)#</code>	Aktiviert den Erschütterungssensor. 0=aus 1-4=Empfindlichkeit; 1: höchste Empfindlichkeit, 4: niedrigste Empfindlichkeit.
<code>lsn,(0 oder 1)#</code>	Schaltet die LED am Tracker ein oder aus
<code>removesms,(0 oder 1)#</code>	Legt fest ob Sie eine SMS vom Tracker erhalten wenn er vom Halsband oder dem Gegenstand auf dem er liegt entfernt wurde.



Simpletrack

Hinweise:

- Um die einwandfreie Funktion des Solarpanels zu gewährleisten achten Sie bitte darauf, dass der Tracker mit der Solarzelle nach oben verwendet wird und sich so am Tier befindet, dass Sonnenlicht auf den Tracker fällt. Speziell gestaltete Tragegurte sind bei uns im Shop erhältlich.
- Trotz Solarpanel kann es bedingt durch schlechten Handyempfang, vor allem in entlegenen Gebieten vorkommen, dass die Batterie des Trackers erschöpft ist und sich das Gerät abschaltet. Der Tracker aktiviert sich wieder von selbst, nachdem der Ladestand ca. 20% erreicht hat.
- Wenn Sie die Möglichkeit haben laden Sie den Tracker bitte am herkömmlichen Stromnetz.
- Das Produkt ist nach IP66 wasserdicht, es ist aber nicht dafür geeignet es im Wasser liegen zu lassen oder damit zu schwimmen.
- Bitte zerlegen Sie den Tracker nicht um die Dichtheit des Gerätes nicht zu gefährden, ferner verlieren Sie durch unbefugtes Öffnen alle Garantie- und Gewährleistungsansprüche.